

## Просмотр аварийных сообщений



Нажмите в главном меню кнопку Set («Установить»).



В меню Ai найдите подменю реестра аварийных сообщений AL, для поиска воспользовавшись кнопками «Вверх» и «Вниз».



Для входа в реестр аварийных сообщений нажмите кнопку Set («Установить»).



После нажатия кнопки Set («Установить») возможен просмотр кодов ошибок, записанных в реестр аварийных сообщений.



Для просмотра кодов ошибок воспользуйтесь кнопками «Вверх» и «Вниз». Коды ошибок будут отображаться в последовательности Er01→Er02→...→Er99 при нажатии кнопки «Вверх», и в обратной последовательности — при нажатии кнопки «Вниз».



Для выхода в главное меню нажмите кнопку Esc («Выход»).

## Коды ошибок

| Код ошибки    | Описание ошибки                                                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STY           | Удаленный переключатель в режиме ожидания (автоматический сброс аварии)                                                                       |
| Er01          | Защита по высокому давлению хладагента (ручной сброс аварий)                                                                                  |
| Er05          | Защита по низкому давлению хладагента                                                                                                         |
| Er41          | Защита от неправильного чередования фаз, защита от перегрузки компрессора, защита от высокой температуры в конденсаторе (ручной сброс аварии) |
| Er30          | Защита от разморозки теплообменника (ручной сброс аварии)                                                                                     |
| Er61          | Неисправность датчика температуры воды T02 на выходе водяного теплообменника (автоматический сброс аварии)                                    |
| Er62          | Неисправность датчика температуры змеевика воздушного конденсатора (автоматический сброс аварии)                                              |
| Er60          | Неисправность датчика температуры воды T01 на входе водяного теплообменника (автоматический сброс аварии)                                     |
| Er20          | Защита от отсутствия протока воды в водяном теплообменнике                                                                                    |
| Er47          | Ошибка связи проводного пульта управления                                                                                                     |
| Er45/<br>Er46 | Ошибка часов / Ошибка при установке часов                                                                                                     |
| Er90          | Количество записей в архиве событий превышает 99 (ручной сброс аварии)                                                                        |