

Коды ошибок и информационные сообщения

E9	ошибка чтения EEPROM
CP	защита от простоя насоса
CL	защита по низкой Тулицы в обогреве
H0	нет связи между платой и IPM
E4	неисправность датчиков T3 или T4
E5	защита по питанию (DC шина)
E6	защита мотора вентилятора
EA	ошибка вентилятора, режим нагрева, 5 мин в зоне A
Eb	срабатывание E6 2 раза за 10 мин.
C0	неисправность термистора Tin
C1	неисправность термистора Tout
F7	неисправность термистора Tb1
F8	неисправность термистора Tb2
PL	защита по высокой температуре IPM
P1	защита по Рвысокое
P2	защита по Рнизкое
P3	защита по току
P4	защита по Tнагнетания
P5	защита по высокой Tконденсации
P6	защита IPM
P8	защита от раскрутки вентилятора ветром
Pb	защита от заморозки
C8	защита по потоку
CH	защита по высокой Тулицы в обогреве
dF	работа в режиме разморозки
d0	работа в режиме возврат масла
d8	используется удаленное управление

- Уставка в охлаждении
заводская уставка 12C, гистерезис 3 градуса
пуск компрессора если Tводы выше 12C
выключение компрессора, если Tводы ниже 9C

- Уставка в режиме нагрева
заводская уставка 40C, гистерезис 4 градуса
пуск компрессора если Tводы ниже 38C
выключение компрессора, если Tводы выше 42C

про пропадании э/питания и последующем восстановлении
устройство записывает предыдущие уставки в память

- задержка запуска компрессора
защита от слишком частых пусков компрессора, межпусковое
время = 5 минут