

Failure cause	Display method 1	Display method 2	Display priority	Phenomenon
Ошибка связи	Timing light flashes 5 times/8s	E5	1	Stop
Ошибка дренажной системы	Timing light flashes 4 times/8s	E4	2	Stop
Неисправен датчик воздушный	Timing light flashes once/8s	E1	3	Stop